

Einbauanleitung Heckspoiler

Wichtige Informationen vorab: Es werden mindestens 2 Personen zur Installation benötigt. Es ist wichtig, dass Sie die Installation nur im trockenen, überdachten und gut beleuchteten Raum durchführen.

Die Außentemperatur sollte dabei mindestens +15° Grad Celsius betragen, sonst ist eine Installation nicht sinnvoll, da der Kleber dann nicht hält und in den ersten 24 Stunden sehr anfällig gegen Feuchtigkeit und Nässe ist.

1. Die Klebefläche des Kofferraumes bzw. Kofferraumdeckels mit Bremsreiniger oder ähnlichem Reiniger vorsichtig entfetten bzw. reinigen. Die Klebefläche muss frei von anderen Heckspoilern, Kleberesten und Schmutz sein.

2. Den Heckspoiler zur Probe an den Kofferraumdeckel halten bzw. darauf legen, um die Abstände gleichmäßig zu überprüfen. Halten Sie gleichmäßige Abstände auf der linken und rechten PKW Seite zum nächsten Karosserieteil bzw. Spaltmaß.

Fixieren Sie **leicht** mit Malertape / Kreppband die Abstände links und rechts zu Ihrer eignen Hilfe, damit der Heckspoiler später, mittig positioniert werden kann.

3. Nehmen Sie den Heckspoiler vom Kofferraumdeckel aber lassen Sie die Kreppband-Markierung am Kofferraum kleben. Reinigen und entfetten Sie die Unterseite des Heckspoilers und warten bis es trocken ist.

Kleben Sie das von uns mitgelieferte doppelseitige **3M-Klebeband** auf die Unterseite des Heckspoilers. Kleben Sie nicht zu dicht am Rand, sonst drückt sich das 3M-Klebeband später seitlich raus.

4. Nehmen Sie einen handelsüblichen Haartrockner / Föhn und erhitzen auf mittlerer Stufe ca. 1 Minute das Klebeband auf dem Heckspoiler. Ziehen Sie **noch nicht** die rote äußere Haut vom 3M-Klebeband ab.

Erhitzen Sie auch ebenfalls den Kofferraumdeckel für ca. 1 Minute.

5. Ziehen Sie die jetzt die rote äußere Schicht / Haut vom 3M Klebeband vollständig ab und föhnen Sie auch diese Seite ebenfalls ca. 1 Minute. Das 3M-Klebeband **aktiviert** sich erst mit Hitze. Ohne Föhn wird der Heckspoiler nicht halten.

Bitte benutzen Sie keinesfalls eine Heißluftpistole oder Heißluftgebläse, Sie verursachen damit Beschädigungen am gesamten Fshrzeug !

6. Halten Sie den Heckspoiler **leicht** innerhalb der Markierungen, die Sie sich anfangs mit dem Kreppband gemacht haben, an den Kofferraumdeckel. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Markierungen, die Sie sich mit dem Kreppband gemacht haben **nicht** überschreiten.

Sobald beide Seiten vom Heckspoiler gleichmäßig zum Spaltmaß zwischen Kofferraumdeckel und Seitenteil passen und überprüft sind, drücken Sie den

Heckspoiler ca. 1 Minute gleichmäßig von allen Seiten auf dem Kofferraumdeckel. Es empfiehlt sich dabei auch während des Andrückens, den Föhn auf mittlerer Stufe gleichmäßig von allen Seiten auf den Heckspoiler zu richten, damit der Kleber fest haftet und seine maximale Kraft entfalten kann.

7. Entfernen Sie nach Überprüfung der Markierungen das Kreppband. Das Fahrzeug darf nun 24 Stunden nicht bewegt werden, sonst kann der Kleber nicht seine maximale Kraft entfalten. Wenn das Fahrzeug nachts draußen steht, sollte der gesamte Kofferraum mit Folie oder einer Decke abgedeckt werden, da der Regen dem 3M-Klebeband in den ersten 24 Stunden erheblich schaden kann.

Achtung : Der Heckspoiler haftet nur auf einem **NICHT** foliertem Fahrzeug, da die Folie eine zu glatte Oberfläche hat, und daher nicht optimal verklebt.

LEBENSGEFAHR! Das Fahrzeug darf mindestens 72 Stunden nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen, vermeiden Sie daher Waschstraßen, allgemeine Fahrten im Regen oder Autobahnfahrten, da der Heckspoiler sonst abfliegen kann.